



CL191
CL191V



CL192



CL193
CL193V



CL194

**Fixture Assembly
Instructions.**

1.
Remove fixture from
plastic wrap.

Saque la lámpara de su
envoltura de plástico

Retirez la lampe de
l'emballage en plastique.

2.
Screw fixture head onto
top threads.

Enrosque la cabeza de la
lámpara en la rosca ubicada
en el extremo superior del tubo.

Vissez la tête de la lampe sur
les fils supérieurs.

3.
Screw ground stake onto bottom
of pipe.

Enrosque el soporte de fijación al
suelo en la rosca de la parte
inferior del tubo.


Vissez le piquet de terre à la base
du pied.

To replace bulb, remove
3 screws from top shade.
Remove shade,
tiers and lens. Install
new bulb and reassemble
shade and tiers.


Para reemplazar la bombilla, retire los tres
tornillos de la pantalla. Retire la pantalla, las
filas (niveles) y la lente. Instale la bombilla nueva
y vuelva a montar la pantalla y las filas.

Pour changer l'ampoule, enlevez les 3 vis de
l'abat-jour supérieur. Enlevez l'abat-jour, la partie
supérieure et la lentille. Installez la nouvelle ampoule
et rassemblez l'abat-jour et la partie supérieure.

**Instrucciones de montaje
de la lámpara.**



**Instructions de
montage de la lampe.**



FULL 5 YEAR WARRANTY

If within five (5) years from the date of purchase, this product fails due to a defect in material or workmanship, Intermatic Incorporated will repair or replace it free of charge. The warranty does not apply to: (a) damage caused by accident, abuse, in handling, dropping; (b) units which have been subject to unauthorized repair, opened, taken apart; (c) units not used in accordance with directions; (d) damages exceeding the cost of the product; (e) sealed lamps and/or lamp bulbs. Some states do not allow a limitation of damages so the foregoing limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Warranty service is available by mailing postage prepaid to the authorized service station listed below. Please be sure to wrap the product securely when mailing to avoid shipping damage. This warranty is made by: Intermatic Incorporated, Intermatic Plaza, Spring Grove, Illinois 60081-9698.

GARANTIA COMPLETA POR 5 AÑOS

Si en el transcurso de cinco (5) años, a partir de la fecha de adquisición, este producto presenta algún desperfecto debido al material o a su fabricación, Intermatic Incorporated lo reparará o substituirá sin costo adicional. La garantía no se aplica a: (a) daños causados por accidentes, maltrato, abuso, utilización incorrecta, caídas; (b) unidades que hayan sido reparadas, abiertas o desmanteladas en lugares no autorizados; (c) unidades no utilizadas según las normas; (d) daños que excedan el costo del producto; (e) lámparas y/o bombillas selladas. En algunos países no se permite una limitación en los daños, por lo que la precedente limitación puede no ser válida en su caso. Esta garantía le confiere derechos legales específicos y puede tener otros derechos que difieren de un país a otro. La garantía se hace efectiva al remitir el producto con porte pagado al centro autorizado que aparece en la lista. Por favor prepare un embalaje seguro con el fin de evitar daños durante el transporte. Esta garantía ha sido emitida por: Intermatic Incorporated, Intermatic Plaza, Spring Grove, Illinois 60081-9698.

GARANTIE COMPLÈTE DE 5 ANS

Si dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date d'achat, ce produit s'avère défectueux pour vice de fabrication ou de matériau, Intermatic Incorporated le réparera ou le remplacera sans frais. La garantie ne s'applique pas aux: (a) dommages causés par accident, utilisation abusive, utilisation inappropriée, chute; (b) unités ayant fait l'objet de réparations non autorisées, ayant été ouvertes, démantelées; (c) unités utilisées non-conformément aux directives; (d) dommages supérieurs au coût du produit; (e) lampes et/ou ampoules scellées. Certains états ou provinces ne permettent pas de limitations aux dommages donc ces limites peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux précis pouvant s'ajouter à d'autres droits variant d'une juridiction à l'autre. Les services couverts par cette garantie s'obtiennent en expédiant l'article port payé à l'un des centres de service autorisés énumérés plus bas. Veuillez vous assurer de bien emballer le produit lorsque vous le postez afin d'éviter tout dommage en transit. Cette garantie est celle d'Intermatic Incorporated, Intermatic Plaza, Spring Grove, Illinois 60081-9698.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

**For use with low voltage outdoor
landscape lighting system only,
not for use with submersible or
pool/spa equipment.**

**Sólo para ser utilizada con
sistemas de bajo voltaje para
jardines; y no con equipo
sumergible ni de alberca o tinas
de hidromasaje.**

**N'utiliser qu'avec un système
d'éclairage de paysage extérieur
à basse tension. Ne pas utiliser
avec un équipement submersible
ou de piscine/spa.**

Attach fixtures to cable with cable connectors, place 1 connector on each side of cable. Press together to lock. Prongs will pierce cable to make contact and light fixtures.

IMPORTANT: Dig a small hole and insert fixture stake into ground. Never force with a hammer.

Utilice conectores de cable para unir las lámparas al cable, colocando 1 conector a cada lado del cable. Ejerza presión para encuadrarlos bien. Las patillas perforarán el cable para hacer contacto de manera que se enciendan las lámparas.

IMPORTANTE: Cave un pequeño pozo e introduzca el soporte de fijación de la lámpara en el terreno. No introduzca nunca el soporte a la fuerza con un martillo.

Fixez les lampes au câble avec les connecteurs de câble, placez 1 connecteur de chaque côté du câble. Poussez-les l'un contre l'autre pour les verrouiller. Les ergots vont percer le câble pour effectuer le contact et allumer les lampes.

IMPORTANT: creusez un petit trou et insérez le piquet de la lampe dans le sol. Ne forcez jamais avec un marteau.

For additional lighting information please contact your local retailer, or visit Intermatic's web page
at <http://www.intermatic.com> for complete product information and current pricing.

To replace missing, damaged parts, or for warranty repairs contact Intermatic directly. Do not go back to the store.
CALL OUR 24 HOUR MISSING PARTS HOTLINE
1-800-492-2289 OR MAIL IN WARRANTY WORK TO:
INTERMATIC INCORPORATED, INTERMATIC PLAZA,
SPRING GROVE, ILLINOIS 60081-9698

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

**Note: First fixture must
be installed at least 10
ft. from power pack.**

**Nota: Se debe instalar
la primera lámpara por
lo menos a 3.05 metros
del transformador.**

**Note: La première
lampe doit être installée
à plus de 3,05 mètres
du transformateur.**

IMPORTANT: Dig a small hole and insert fixture stake into ground. Never force with a hammer.

Utilice conectores de cable para unir las lámparas al cable, colocando 1 conector a cada lado del cable. Ejerza presión para encuadrarlos bien. Las patillas perforarán el cable para hacer contacto de manera que se enciendan las lámparas.

IMPORTANT: Cave un pequeño pozo e introduzca el soporte de fijación de la lámpara en el terreno. No introduzca nunca el soporte a la fuerza con un martillo.


Fixez les lampes au câble avec les connecteurs de câble, placez 1 connecteur de chaque côté du câble. Poussez-les l'un contre l'autre pour les verrouiller. Les ergots vont percer le câble pour effectuer le contact et allumer les lampes.

IMPORTANT: creusez un petit trou et insérez le piquet de la lampe dans le sol. Ne forcez jamais avec un marteau.

Para obtener mayor información sobre sistemas de iluminación, favor ponerte en contacto con el minorista local de Intermatic, o visitar la página de Intermatic en el web, en <http://www.intermatic.com> para obtener información completa acerca de los productos y listas de precios actualizadas.

Para solicitar repuestos de piezas dañadas o ausentes, o reparaciones cubiertas por la garantía, diríjase directamente a Intermatic: NO REGRESE AL DISTRIBUIDOR. LLAME A NUESTRA LÍNEA DE REPUESTOS AL 1-800-492-2289 LAS 24 HORAS DEL DÍA O ENVIE LOS MATERIALES A INTERMATIC INCORPORATED, INTERMATIC PLAZA, SPRING GROVE, ILLINOIS 60081-9698.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



CL191 Shown
CL191 Illustrado
CL191 Illustré

Pour plus de renseignements au sujet de l'éclairage, veuillez contacter votre détaillant local ou visitez la page web Intermatic à <http://www.intermatic.com> pour des renseignements complets au sujet des produits et la liste de prix en vigueur.

Pour remplacer des pièces endommagées, manquantes ou pour des réparations sous garantie, veuillez contacter Intermatic directement. Ne pas retourner au magasin. COMPOSER NOTRE LIGNE D'AIDE POUR LES PIÈCES MANQUANTES DE 24 HEURES AU 1-800-492-2289 OU POSTER LE TRAVAIL SOUS GARANTIE À : INTERMATIC INCORPORATED, INTERMATIC PLAZA, SPRING GROVE, ILLINOIS 60081-9698.